

GAADI – Comfort Einbauanleitung



1. Fahrrad auf die Seite legen. Fahrradmantel auf einer Seite von der Felge lösen.
Lösen.
(Werkzeug: Reifenheber)



2. Defekten Schlauch entfernen.



3. Fahrradmantel innen auf Fremdkörper untersuchen und reinigen.



4. Den GAADI-Comfort unbefüllt montieren. Stecken Sie hierzu das Ventil in das Ventilloch und sichern Sie es durch leichtes Andrehen der Überwurfmutter. (Ca. $\frac{1}{3}$ des Ventils)



5. Fahrradmantel wieder schließen und auf guten Sitz prüfen.



6. Das Fahrrad wieder aufrichten. Zum Aufpumpen muss das Ventil oben mittig sein, so dass das Gewicht auf dem platten Mantel lastet. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Ausdehnung des Schlauches im Mantel

Wichtig!!!

**Zum Aufpumpen bitte keinen Kompressor verwenden!!!
Nur mit Standpumpe, Handpumpe oder Fußpumpe aufpumpen**